


OHV-120



OHV-120

ESTRUCTURAS:

- Trineo de acero tubular redondo de 5/8" de diámetro, calibre 16.
- Soporte del asiento en acero tubular redondo de 5/8" de diámetro, calibre 16.
- Límite de carga de 120 kgs.
- Las uniones entre las piezas unas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS:

- Armazón de respaldo y brazos interior en madera de triplay compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 30 mm de espesor, con densidad de 27 kgs/m³ y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

TAPIZ:

- Poliéster jaspeado.

COLOR:


- Gris.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

BORSANI

Instructivo de armado Mod. OHV-120



funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY