


OHP-2307



* Dimensiones en mm.

INNOVA

CATAS
Testing Certification Research

OHP-2307

ESTRUCTURA:

- De perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 18.
- Refuerzos laterales de perfil redondo tubular de acero en 1/2" de diámetro, calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 18.
- Uniones de los tubos a media caña.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro carbón.

APOYOS:

- 3 apoyos de la paleta de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

PALETA LATERAL:

- En lámina de acero troquelada calibre 20.
- Embutido para lápiz del lado derecho.
- Ceja perimetral para evitar filos cortantes.
- Inclinación de la paleta a 12°.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

PARRILLA PORTALIBROS:

- Fabricada en forma plana.
- En perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 18.
- 2 travesaños en perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

RESPALDO Y ASIENTO:

- En copolímero de polipropileno.
- Diseño ergonómico.
- Fijación del respaldo por medio de tapones con perno y para el asiento engrapado a la estructura.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo bola internos.
- Color negro.
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano interno.
- Color Negro.

COLOR:


- Blanco, gris, negro, azul, verde, naranja, gris cálido, berenjena o rojo.

RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido 150 Kgs.

NOTA: Disponible con paleta lateral Lado Izquierdo (fabricación sobre pedido).

Paleta de lámina



OFFIHO[®]
ITALY

INNOVA

Instructivo de armado Mod. OHP-2307



funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY